

Chapitre 1	Informations générales	47
- Règles de sécurité		48
- Description du produit		49
- Plaque signalétique		50
Chapitre 2	Installation	51
- Modifier le sens d'ouverture de la porte		51
- Couplage des modules		52
- Principe de fonctionnement		53
- Positionnement du produit		53
- Fixation des étagères		54
- Ôter les tiroirs		54
- Connexion électrique		55
Chapitre 3	Groupe à distance	56
- Positionnement de l'évacuation		56
- Schéma électrique groupe à distance		57
Chapitre 4	Utilisation	58
- Première mise en marche		58
- Thermostat		58
- Remplissage du meuble frigorifique		58
Chapitre 5	Entretien	59
- Nettoyage du meuble frigorifique		59
- Nettoyage de la mitrailleuse		59
- Problèmes techniques		60
Chapitre 6	Aspects techniques	61
- Autocertification		64
- Dispositions de la directive WEEE		65
- Tableau PRP		66

Chapitre 1 Informations générales



ATTENTION ! – DANGER – Si vous négligez ces icônes et ces remarques, vous vous exposez personnellement à un danger.



ATTENTION ! – AVERTISSEMENT – Si vous négligez ces icônes et ces remarques, vous risquez d'endommager votre produit.



CONSEIL ! – Points pratiques pour une utilisation optimale de votre produit.

Nous vous remercions de l'achat d'un produit Gamko.

La présente notice d'utilisation contient les instructions relatives à l'entretien.

Conservez le présent document à proximité du produit afin de pouvoir le consulter à tout moment. Lisez cette notice d'utilisation avant d'installer le produit. Le non-respect des instructions contenues dans la notice d'utilisation peut entraîner la dégradation du produit, la garantie ne sera alors plus valable. Une utilisation adéquate garantit la longue durée de fonctionnement.

Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux directives des autorités locales et de la commune ainsi qu'à la directive sur les machines 98 / 37 / CEE. En cas de doute, contactez le technicien de votre service de maintenance ou votre fournisseur. Les informations contenues dans la présente notice d'utilisation peuvent être modifiées sans avis préalable.



Règles de sécurité



Sécurité technique

- Vérifiez avant utilisation que la prise et le câble ne soient pas abîmés.
- Débranchez la prise électrique.
- Vérifiez la compatibilité de l'alimentation électrique à cet appareil.
- Assurez-vous que le produit soit placé de façon stable et horizontale.
- Adressez-vous toujours à un technicien agréé pour effectuer les réparations.
- Si le cordon d'alimentation est abîmé, seuls le fabricant ou un monteur agréé sont habilités à le remplacer pour prévenir le danger.

Frigorigène

Cet appareil contient un fluide frigorigène. La quantité de frigorigène que contient, l'appareil est inscrite sur la plaque signalétique.

- Ce gaz peut, en grandes quantités, provoquer une asphyxie.
- L'exposition aux flammes peut provoquer l'éclatement ou l'explosion du support.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation de la pièce.
- N'ouvrez jamais le compartiment pouvant contenir le fluide frigorigène.
- Ce gaz peut provoquer des brûlures.

Pendant l'utilisation


- Utilisez ce produit uniquement pour la réfrigération d'aliments emballés ou de boissons.
- N'utilisez en aucun cas ce produit, comme marche ou escabeau.
- Ne placez jamais d'appareils électriques à l'intérieur de cet appareil.
- En fin de fonctionnement, veillez à ce que le stockage du produit hors d'usage ne présente pas de danger.
- Conservez toujours les boissons fortement alcoolisées, droites et fermées.
- Assurez-vous que les grilles ne soient jamais bloquées, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du meuble frigorifique.
- En cas de nécessité urgente, retirez la prise de courant.
- Assurez-vous que la température ambiante n'excède pas la catégorie climatique (N: from +16 °C to +32 °C).

Après utilisation

- Assurez-vous de vous débarrasser du produit usagé dans un endroit sécurisé. (voir tableau WEEE page 65).

Description du produit

Le Flexbar a un nombre infini de combinaisons différentes pour un système flexible de bar réfrigéré ou neutre. Il est doté notamment d'un éclairage EQUAL-LED et d'un dispositif de verrouillage centralisé.



- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Module de porte pivotante | 7 Arrivée d'air |
| 2 Module de 3 tiroirs | 8 Thermostat électronique |
| 3 Module puissance absorbée mitrailleuse | 9 Sortie d'air |
| 4 Module de 2 tiroirs | 10 Plaque signalétique |
| 5 Exchangeable doors / handgrips | 11 Paire de joues |
| 6 Pieds réglables de l'intérieur | |

En option : module de stockage vitré (tiroirs ou portes) , CELS dispositif électronique de verrouillage centralisé et éclairage EQUAL-LED colour.

Plaque signalétique



- A Numéro de type du produit
- B Type de frigorigène + masse
- C Puissance absorbée + éclairage éventuellement intégré
- D Courant maximum absorbé
- E Alimentation
- F Catégorie climatique
- G Année de fabrication
- H Code unique d'enregistrement



Catégorie climatique

Un réfrigérateur est conçu pour fonctionner dans un certain créneau de température ambiante. Ce produit est conçu pour la catégorie suivante : N: de +16 °C à +32 °C.



Frigorigène

Le fluide frigorigère peut provoquer des brûlures et présente un danger d'asphyxie, lors d'une exposition à l'air !


Chapitre 2 Installation



Conseil ! Choisir le sens de rotation de la porte avant d'installer le module.


Modifier le sens d'ouverture de la porte

- 1 Ouvrir la porte et ôter la bande de recouvrement en haut du cadre. Vous pouvez le faire en insérant la tête d'un tournevis plat dans la fente en dessous du cache en plastique et en tournant doucement.
- 2 Fermer la porte et démonter la charnière supérieure en dévissant les 2 vis.
- 3 Ôter la porte en la soulevant doucement pour la faire sortir de la charnière inférieure.
- 4 Démonter la charnière inférieure en dévissant les deux vis.
- 5 Placer la charnière démontée plus tôt au côté diagonalement opposé (position diagonalement opposée).
- 6 Démonter la poignée et la garniture décorative en ôtant partiellement la fenêtre magnétique ainsi que les vis et la bande de fixation dissimulées dessous.
- 7 Placer la garniture décorative, la bande de fixation et la poignée de l'autre côté, fixez-les à l'aide de 4 vis.
- 8 Reposer la fenêtre magnétique dans sa position d'origine.
- 9 Remettre la porte en place et monter la charnière supérieure à l'aide des 2 vis (la charnière que vous avez démontée à l'étape 4).
- 10 Remettre le cache en plastique dans sa position d'origine. Faire coulisser le cache vers l'arrière (jamais vers l'avant).



Couplage des modules

- 1 Faire glisser les modules l'un dans l'autre. Vous noterez qu'il y a une partie femelle et une partie mâle.
- 2 Veiller à une bonne fermeture.
- 3 Par les ouvertures, visser à l'aide de la clé alène N° 6 les quatre crochets de couplage jusqu'à entendre 2 clics.
- 4 Placer les cache-vis sur les ouvertures pour éviter l'encrassement des trous.
- 5 Dans le cas de modules couplés, placer la bande en caoutchouc dans la fente séparant les modules.



Position des unités de réfrigération

Tenir compte du nombre maximum de modules par unité de réfrigération !




Conseil ! Ne placez jamais le meuble frigorifique à proximité d'une source de chaleur !



Principe de fonctionnement


Un meuble frigorifique fonctionne en extrayant la chaleur de l'espace à réfrigérer pour rejeter ensuite cette chaleur dans l'atmosphère. Il est recommandé de conserver un espace libre de 10 cm au minimum autour du réfrigérateur pour assurer une circulation optimale de l'air. **Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air ne soient jamais obstruées.**



Placement du module


Placez le produit sur un support plat et de niveau.

- 1 Glissez les pieds (1) à l'arrière du module.
- 2 Posez un niveau sur le module.
- 3 Vissez les pieds (1) à l'aide d'une clé à lèvre de 6 mm dans les ouvertures (2), jusqu'à ce que le module soit positionné horizontalement.
- 4 Vissez les boulons (3) des pieds (1) sur le côté inférieur, à l'aide d'une clé plate dans le cas d'un module plein.
- 5 Fermez les ouvertures (2) à l'intérieur, au moyen des embouts (4) livrés avec le module.



Fixation des étagères


- 1 Accrocher le support (1) dans l'ouverture (2) des rails (C).
- 2 Poussez le côté (B) en direction du côté (A).
- 3 Cela emboîte le support (3) dans l'ouverture suivante (4) des rails.
- 4 Placez les trois autres à la même hauteur.
- 5 Placer l'étagère (D) avec les ouvertures (6) sur les supports (5).



Ôter les tiroirs

Ôter le tiroir

- 1 Ouvrir le tiroir.
- 2 En présence d'un système d'éclairage : déconnecter la prise d'éclairage qui se trouve à l'intérieur (du côté droit) du montant (A).
- 3 Saisir le côté avant et le côté arrière.
- 4 Soulever le côté avant.
- 5 Glisser le bac vers l'avant.
- 6 Faire ressortir le bac des glissières.



Mise en place d'un tiroir

- 1 Placer le dos du côté arrière avec les orifices sur les chevilles (B).
- 2 Placer le côté avant avec les orifices sur les chevilles (C).
- 3 En présence d'un système d'éclairage : brancher la prise d'éclairage qui se trouve à l'intérieur (du côté droit) du montant (A).



Connexion électrique



- Ce produit nécessite un câble séparé pour son alimentation. En cas de dommages du câble, il convient de le changer par un câble original fourni par le fabricant.
- En cas de nécessité urgente : débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- La prise de courant doit être facilement accessible après positionnement.
- Vérifiez la tension à l'aide de la plaque signalétique.
- Assurez-vous que le câble ne puisse pas se coincer.
- Si nécessaire, faire rallonger le câble par un électricien agréé.
- Il est déconseillé d'utiliser une rallonge.

Les surcharges et baisses de tensions électriques peuvent causer des dommages, provoquant la déconnexion de l'armoire. Gamko n'est pas responsable des éventuels dommages indirects.

Chapitre 3 Groupe à distance



L'installation de l'appareil et de l'unité de condensation ne peut être effectué que par le service d'installation de votre service de maintenance ou par un installateur agréé. Le type d'unité de condensation doit être choisi en collaboration avec votre service de maintenance ou avec un installateur agréé.

Placement de l'évacuation

- Placez le meuble frigorifique en suivant les instructions d'installation.

- Raccordez l'évacuation au tout-à-l'égouts.

- Assurez-vous que l'extrémité du conduit d'évacuation se trouve à un niveau plus bas que le bac de récupération de l'eau de condensation du meuble frigorifique.

- Utilisez un siphon afin de prévenir l'apparition de mauvaises odeurs dans le meuble.

- Assurez-vous que le siphon n'oppose pas trop de résistance.

- Prévoyez une évacuation séparée pour le bac de récupération et le bac de rinçage.

- Utilisez toujours des raccords de branchements ou des raccords en T à 45°.

- Raccorder toujours le « trop plein » au tout-à-l'égout (dans des circonstances extrêmes , il peut survenir que la capacité d'évaporation soit insuffisante).





Schéma électrique groupe à distance



Branchement électrique de l'alimentation

Le cordon doit être branché à une prise ou à une alimentation électrique homologuée. La prise doit être raccordée par un installateur agréé, conformément aux directives locales en matière d'électricité.



	NL	DL	UK	FR
T1	Trafo 24V	Trafo 24V	Trafo 24V	Transfo 24V
E1	LED	LED	LED	LED
X1	Electronische thermostaat	Elektronischer Thermostat	Electronic Thermostat	Thermostat Electronique
R1	T voeler ruimte	T Fuhler Raum	T.probe space	T.resistance espace
T2	Trafo max 21V	Trafo max 21V	Trafo max 21V	Transfo max 21V
T3	Trafo 12V	Trafo 12V	Trafo 12V	Transfo 12V
M1	Verdamper fanmotor	Verdampfer lufiter	Evaporator Fanmotor	Evaporateur Ventilateur
Y1	Magneetklep	Magnet Ventil	Solenoid Valve	Électrovanne
S1	Niveau schakelaar	Nivo Shalter	Level switch	Interrupteur Niveau
M2	Pomp	Pumpe	Pump	Pompe
S2	Read contact	Schaltzelle	Read contact	Résistance
S3	slot	Schloss	Lock	Serrure
H1	Verwarmingskabel	Heizelement	Heating element	Résistance

Chapitre 4 Utilisation

Première mise en marche

- Avant la première mise en marche, nettoyez l'armoire. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « entretien ».
- Après l'installation, attendez au minimum 2 heures avant de mettre en marche le meuble frigorifique.
- Branchez la fiche dans une prise de courant reliée à la terre.



ARRÊT D'URGENCE



DEBRANCHEZ LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT !

Thermostat

Gamko peut utiliser différents thermostats pour ses produits. Consultez pour cela les ASPECTS TECHNIQUES du Chapitre 6, afin de déterminer le thermostat adéquat. Pour la commande et les modifications des réglages du thermostat, reportez-vous au mode d'emploi du thermostat livré avec celui-ci.

Remplissage du meuble frigorifique

- Ce produit est uniquement conçu pour les boissons. Il n'est pas adapté à la conservation et à l'acidité des aliments.
- Remplissez le module le moins utilisé. L'ouverture répétée de la porte retarde la réfrigération.
- Conservez toujours les boissons fortement alcoolisées, droites et fermées.



Pour une réfrigération et une circulation optimale de l'air, les grilles d'aération des meubles frigorifiques ne doivent JAMAIS être obstruées.



Ne placez JAMAIS d'appareils électriques à l'intérieur du meuble frigorifique !



CONSEIL !

Appliquez pour la distribution, le principe surnommé "first-in first-out". Ce principe consiste à toujours servir le produit le plus froid du meuble frigorifique.




Chapitre 5 Entretien

Nettoyage du meuble frigorifique

Le bon entretien de votre produit garantit sa longévité. Gamko recommande la conclusion d'un contrat de maintenance. Pour d'avantage d'informations sur le sujet, reportez-vous au dépliant « contrats de maintenance ».

Entretien à effectuer soi-même

- Avant utilisation, nettoyez le meuble frigorifique avec de l'eau et un détergeant léger.
- Nettoyez régulièrement les segments en cas d'usage intensif.
- Nettoyez régulièrement le condenseur au moyen d'un aspirateur.
- Contrôlez et nettoyez régulièrement le joint magnétique.
- Lorsque celle-ci ne ferme pas bien, cela agit de façon négative sur le processus de réfrigération.
- Nettoyez les rails des tiroirs une fois par mois, il est recommandé de procéder chaque année à un léger graissage à l'aide de graisse pour roulement. Les produits à base de chlore peuvent endommager les éléments et la finition du meuble.



Nettoyage de mitrailleuse

Est-ce que votre Flexbar est équipé d'un tiroir à bouteilles ? Dans ce cas, vous devez le nettoyer régulièrement et essuyer les excès de condensation. Ouvrez le tiroir (1). Enlevez précautionneusement le bac à bouteilles comme indiqué sur la photo ci-dessous en (2). Le bac peut maintenant être facilement nettoyé manuellement ou en lave vaisselle.



Le bac à bouteilles vient avec un support en plastique. De cette façon vous pouvez facilement ajuster la profondeur du bac aux différentes tailles de bouteilles.

Attention !



- Ne démontez pas de pièces fixes pour nettoyer le compartiment machine !
- N'utilisez pas d'abrasif agressif, de détergeant ou de produit à base de chlore !
- Le condenseur peut contenir des pièces coupantes, nettoyez-le soigneusement !
- Nettoyez les portes vitrées à l'aide d'un produit vaisselle doux.
- Nettoyez le condenseur plus souvent si l'environnement est très poussiéreux. Les produits à base de chlore peuvent endommager les éléments et la finition du meuble.
- Le nettoyage de l'acier inoxydable doit se faire à l'eau, additionnée de savon neutre.
- Nettoyez l'acier inoxydable, rincez et séchez avec un chiffon doux. Pas de chlore !

Problèmes techniques



Attention !

Retirez toujours la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des réparations !

Le réfrigérateur ne se met pas en marche.

- Contrôlez la prise électrique.
- Rétablissez l'alimentation électrique en remplaçant éventuellement un fusible défectueux ou en permutant l'interrupteur.
- Contactez votre service de maintenance.

La température est trop élevée bien que le thermostat soit bien réglé.

- Contrôlez / réparez l'alimentation électrique.
- Otez le contenu susceptible d'obstruer la ventilation.
- Nettoyez le joint magnétique , remplacez-le si nécessaire.
- Procédez au dégivrage du condenseur.

La température est trop basse bien que le thermostat soit bien réglé.

- Le thermostat est défectueux. Contactez votre service de maintenance.

Attention : un thermostat réglé trop bas dans un milieu mal ventilé peut générer des excès de condensations sur les vitres ou les montants des portes.

Infiltration d'eau

- Dégivrez régulièrement – procédez si nécessaire à un dégivrage manuel supplémentaire.
- Nettoyez / débouchez le bac de récupération d'eau.
- Nettoyez le bac de récupération d'eau de dégivrage.
- Contactez votre service de maintenance.

Cordon d'alimentation

- Si le cordon d'alimentation est abîmé le service de maintenance ou une autre personne qualifiée sont habilités à le remplacer pour prévenir du danger.

Chapitre 6 Aspects techniques

Voltage	220-240 V / 50Hz / 1~
Réfrigérant	R134A
Thermostat	T66-XW60K

Type	X/1HB	X/MU
Puissance frigorifique	656 Watt* (10 cc)	656 Watt* (10 cc)
Puissance absorbée	500 Watt*	500 Watt*
Température réglable de	+2°C / +12°C standard: +6°C	+2°C / +12°C standard: +6°C
Poids	52 Kg	43 Kg
Dimensions LxPxH avec pieds	540 x 560 x 860/880 mm	410 x 560 x 860/880 mm

Type	X/PTMU	X/PTVS20
Puissance frigorifique	656 Watt* (10cc)	656 Watt* (potentiel)
Puissance absorbée	500 Watt*	80 Watt*
Température réglable de	+2°C / +12°C standard: +6°C	+2°C / +12°C standard: +6°C
Poids	45 Kg	25 Kg
Dimensions LxPxH avec pieds	410 x 600 x 860/880 mm	200 x 600 x 860/880 mm

Type	X/VS00	X/VS20
Puissance frigorifique	656 Watt* (potentiel)	656 Watt* (potentiel)
Puissance absorbée	20 Watt*	80 Watt*
Température réglable de	+2°C / +12°C standard: +6°C	+2°C / +12°C standard: +6°C
Poids	10 Kg	21 Kg
Dimensions LxPxH avec pieds	80 x 420 x 550 mm	200 x 560 x 860/880 mm

Type	X/EP***
Dimensions PxH	510 x 840 mm
Largeur panneau	00 mm (non isolé), 20 mm ou 40 mm
Finition extérieure	anthracite ou inox
Poids	2 Kg ou 10 Kg

Type	X/2****
Dimensions PxH avec pieds	560 x 860/880 mm
Largeur	410 mm ou 540 mm
Construction	porte ou tiroir
Façade	anthracite, inox ou vitrées
Poids	16 Kg ou 25 Kg
Éclairage	Standardisé sur les éléments vitrés (en option sur les éléments pleins)

Type	X/3****	X/3DHB***
Dimensions PxH avec pieds	560 x 860/880 mm	560 x 860/880 mm
Construction	Tiroirs (2 x 1/2)	Tiroirs (1/2) + mitrailleuse
Façade	anthracite, inox ou vitrées	anthracite, inox ou vitrées
Largeur	410 mm ou 540 mm	410 mm ou 540 mm
Poids	31 Kg ou 39 Kg	33 Kg ou 42 Kg
Éclairage	Standardisé sur les éléments vitrés (en option sur les éléments pleins)	

Type	X/4****	X/5****
Dimensions PxH avec pieds	560 x 860/880 mm	560 x 860/880 mm
Construction	Tiroirs (7/12 + 5/12)	Tiroirs (5/12 + 7/12)
Façade	anthracite, inox ou vitrées	anthracite, inox ou vitrées
Largeur	410 mm ou 540 mm	410 mm ou 540 mm
Poids	31 Kg ou 39 Kg	33 Kg ou 42 Kg
Éclairage	Standardisé sur les éléments vitrés (en option sur les éléments pleins)	

Type	X/6****	X/6DHB***
Dimensions PxH avec pieds	560 x 860/880 mm	560 x 860/880 mm
Construction	Tiroirs (3 x 1/3)	Tiroirs (2 x 1/3) + mitrailleuse
Façade	anthracite, inox ou vitrées	anthracite, inox ou vitrées
Largeur	410 mm ou 540 mm	410 mm ou 540 mm
Poids	35 Kg ou 45 Kg	37 Kg ou 47 Kg
Éclairage	Standardisé sur les éléments vitrés (en option sur les éléments pleins)	

Type	X/6DVB***	X/6DM***
Dimensions PxH avec pieds	560 x 860/880 mm	560 x 860/880 mm
Construction	Tiroirs (2 x 1/3) + bac à bouteilles dans plan de travail	Tiroirs (2 x 1/3) + 1/3 tiroir marc à café
Façade	anthracite, inox ou vitrées	anthracite, inox ou vitrées
Largeur	410 mm ou 540 mm	410 mm
Poids	31 - 35 Kg ou 41 - 45 Kg	33 Kg
Éclairage	Standardisé sur les éléments vitrés (en option sur les éléments pleins)	

Type	X/7****	X/7DHB***
Dimensions PxH avec pieds	560 x 860/880 mm	560 x 860/880 mm
Construction	Tiroirs (1/3 + 2/3)	Tiroirs (2/3) + mitrailleuse
Façade	anthracite, inox ou vitrées	anthracite, inox ou vitrées
Largeur	410 mm ou 540 mm	410 mm ou 540 mm
Poids	27 Kg ou 35 Kg	32 Kg ou 41 Kg
Éclairage	Standardisé sur les éléments vitrés (en option sur les éléments pleins)	

Type	X/7DVB***	X/7DM***
Dimensions PxH avec pieds	560 x 860/880 mm	560 x 860/880 mm
Construction	Tiroirs (2 x 1/3) + bac à bouteilles dans plan de travail	Tiroirs (2 x 1/3) + 1/3 tiroir marc à café
Façade	anthracite, inox ou vitrées	anthracite, inox ou vitrées
Largeur	410 mm ou 540 mm	410 mm
Poids	27 - 31 Kg ou 35 - 39 Kg	30 Kg
Éclairage	Standardisé sur les éléments vitrés (en option sur les éléments pleins)	

Type	X/OS**	X/PT**
Dimensions PxH avec pieds	560 x 860/880 mm	560 x 860/880 mm
Construction	sans façade, sans porte	module traversant sans porte
Largeur	410 mm ou 540 mm	410 mm ou 540 mm
Poids	12 Kg ou 15 Kg	10 Kg ou 12 Kg
Éclairage	Standardisé sur les éléments vitrés (en option sur les éléments pleins)	

Type	X/FRONT****	X/AC2****
Dimensions PxH	40 x 800 mm	100 x 840 mm
Construction	porte pour X/OS** ou X/PT**	cadre + porte
Façade	anthracite, inox ou vitrées	anthracite, inox ou vitrées
Largeur	400 mm ou 530 mm	410 mm ou 540 mm
Poids	5 Kg ou 6 Kg	6 Kg ou 10 Kg

Type	X/OSDISH**
Dimensions PxH avec pieds	540 x 560 x 860/880 mm
Construction	sans façade, sans porte, pour stockage panier lave verre
Largeur panier lave verre	400 mm ou 500 mm
Poids	20 Kg ou 17 Kg

Autocertification

(directive 98/37/CE, Annexe II, B)

INTERDICTION DE MISE EN SERVICE

Fabricant : Gamko Holding BV
Adresse : Mon Plaisir 75
4879 AL, Etten-Leur
Pays-Bas

Certifie par la présente que le produit :

X/** (à l'exception des modèles **X/SC**** et **X/SF****)

Ne satisfait pas entièrement aux dispositions de :

- La directive relative aux machines (Directive 98/37/CE)

Satisfait aux dispositions de :

- La directive relative à la compatibilité électromagnétique (Directive 89/336/CEE)
- La directive relative à la Basse tension (Directive 2006/95/CE)
- La directive relative aux équipements sous pression (Directive 97/23/CE)

Il est interdit de mettre en service la machine spécifiée dans la présente certification, avant que ladite machine n'ait été incorporée dans une machine ou qu'elle n'ait été assemblée à d'autres machines en vue de constituer une machine qui satisfait aux conditions telles que définies dans la directive relative aux machines (Directive 98/37/CE).

Etten-Leur, 31 - 01 - 2008



P. Naaijken
Manager Engineering et Quality Control



Dispositions de la directive WEEE



IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE. LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES DANS UN ENDROIT SÛR. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE BROCHURE SONT IMPORTANTES EN CAS DE TRANSPORT OU DE RECYCLAGE DE L'APPAREIL À LA FIN DE LA DURÉE DE SERVICE DE L'APPAREIL.

Gamko Holding BV est attentif à la sauvegarde de l'environnement et se conforme en tous points aux dispositions de la Directive 2002 / 96 / CE, désignée par WEEE, autrement dit la Directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques. Le produit est conforme à la directive 2002 / 96 / CE. À la fin de sa durée de service, le produit, qui doit être traité séparément des déchets domestiques, doit être remis à un centre de collecte séparée des équipements électriques et électroniques. La directive 2002 / 96 / CE a pour objectif de faire face au volume toujours croissant d'équipements électriques et électroniques, de faire augmenter le recyclage des équipements électriques et électroniques (« EEE ») et enfin de restreindre le volume total de déchets d'EEE (« WEEE ») destinés à une évacuation finale.

Le symbole représentant une poubelle biffée d'une croix signifie que le produit en question est sujet au domaine d'application de cette directive. Il appartient à l'utilisateur de confier le produit à un centre spécifique de collecte, comme cela est prévu par la législation locale ou par le distributeur. Dans le cas de l'installation d'un nouveau produit, l'ancien produit WEEE peut alors directement être collecté par le distributeur. Le fabricant, l'importateur et le distributeur sont responsables de la collecte et du traitement des déchets qu'ils ont directement collectés ou qui l'ont été par le biais d'un centre de collecte. Toute violation de la Directive précitée s'accompagnera de sanctions, dans tous les pays. Gamko Holding BV suit généralement l'« interprétation du CECEC » (Comité Européen des Constructeurs d'Equipements électriques Domestiques) selon laquelle la législation relative aux WEEE s'applique aux climatiseurs portables, déshumidificateurs, climatiseurs de fenêtre, systèmes Split jusqu'à 12 kW, frigos et compartiments congélateurs encastrables. Il est toutefois possible de constater qu'il existe des différences entre les législations des différents États membres. Dans le cas où certains produits ne seraient pas visés par la législation nationale concernant la liste des produits WEEE, c'est la législation nationale qui doit être respectée, les directives WEEE ne devant pas être appliquées aux produits n'entrant pas dans le domaine d'application de ces réglementations nationales. La directive ne s'applique pas aux produits vendus en dehors de la Communauté Européenne. Dans le cas où le produit serait vendu à l'extérieur de la Communauté Européenne, il ne sera pas nécessaire de s'adapter à la directive WEEE, il faudra par contre garantir que la législation locale a bien été respectée. Pour obtenir des informations complémentaires, il faut s'adresser au service local de collecte des déchets, au commerçant / distributeur / installateur chez qui le produit a été acheté ou bien directement à Gamko.

Tableau PRP

Ce produit contient des gaz fluorés couverts par le Protocole de Kyoto.

Nom chimique du gaz (voir plaque signalétique)	R134A	R404A
Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) du gaz	1300	3784

Attention

- a. Système hermétiquement scellé.
- b. Éviter toute émission du gaz fluoré contenu. Le gaz fluoré ne peut en aucun cas être libéré dans l'atmosphère lors de l'installation , de l'entretien et de l'élimination. En cas de détection d'une fuite du gaz fluoré contenu , la fuite doit être réparée et colmatée le plus rapidement possible.
- c. L'accès à ce produit et l'entretien de ce produit sont réservés au personnel d'entretien qualifié.
- d. La manipulation du gaz fluoré présent dans ce produit , telle que le déplacement du produit et la recharge du gaz , se fera conformément au RÈGLEMENT (CE) N° 842 / 2006 sur certains gaz fluorés et à la législation locale applicable.